

## Sigma

CIKKSZÁM		MEGNEVEZÉS	G	Lista bruttó	Lista nettó
		Konverterek, adapterek, közgyűrűk			
SIGFKU001	U	SIGMA 1,4X APO Tele-Converter EX DG	12	84 990	66 921
SIGFKU002	U	SIGMA 2X APO Tele-Converter EX DG	12	99 990	78 732
		Különleges objektívek			
SIGOBS008	U	SIGMA 8mm f3,5 EX DG Circular FISH-EYE (Nikon) (485959)	36	289 990	228 339
SIGOBS009	U	SIGMA 15mm f2,8 EX DG Diagonal FISH-EYE (Nikon) (476944)	36	229 990	181 094
SIGOBS011	U	SIGMA 50mm F1.4 DG HSM ART Canon (311954)	36	269 990	212 591
SIGOBS014	U	SIGMA 300mm F2,8 EX DG APO Nikon (195955)	36	999 990	787 394
SIGOBS015	U	SIGMA 500mm F4 (S) AF DG OS HSM Nikon (185955)	36	1 999 990	1 574 795
SIGOBS016	U	SIGMA 800mm F5,6 EX DG APO Nikon (152955)	36	1 899 990	1 496 055
SIGOBS019	U	SIGMA 85mm F1,4 EX DG HSM Nikon (320955)	36	399 990	314 953
SIGOBS020	U	SIGMA 105mm F2.8 EX DG OS Macro Nikon (258955)	36	174 990	137 787
SIGOBS021	U	SIGMA 150mm F2.8 APO Macro EX DG OS HSM Nikon (106955)	36	349 990	275 583
SIGOBS022	U	SIGMA 19mm F2.8 (A) EX DN, FEKETE Olympus MILC (Napellenzővel és tokkal) (40B963)	36	64 990	51 173
SIGOBS023	U	SIGMA 19mm F2.8 (A) EX DN, FEKETE Sony SE (Napellenzővel és tokkal) (40B965)	36	64 990	51 173
SIGOBS024	U	SIGMA 19mm F2.8 (A) EX DN, EZÜST Olympus MILC (Napellenzővel és tokkal) (40S963)	36	64 990	51 173
SIGOBS025	U	SIGMA 19mm F2.8 (A) EX DN, EZÜST Sony SE (Napellenzővel és tokkal) (40S963)	36	64 990	51 173
SIGOBS026	U	SIGMA 30mm F2.8 (A) EX DN, FEKETE Olympus MILC (Napellenzővel és tokkal) (33B963)	36	64 990	51 173
SIGOBS027	U	SIGMA 30mm F2.8 (A) EX DN, FEKETE Sony SE (Napellenzővel és tokkal) (33B965)	36	64 990	51 173
SIGOBS028	U	SIGMA 30mm F2.8 (A) EX DN, EZÜST Olympus MILC (Napellenzővel és tokkal) (33S963)	36	64 990	51 173
SIGOBS029	U	SIGMA 30mm F2.8 (A) EX DN, EZÜST Sony SE (Napellenzővel és tokkal) (33S965)	36	64 990	51 173
SIGOBS030	U	SIGMA 4.5mm F2.8 EX DC FISHEYE Canon (Tokkal, napellenző nélkül) (486954)	36	279 990	220 465
SIGOBS031	U	SIGMA 4.5mm F2.8 EX DC FISHEYE Nikon (Tokkal, napellenző nélkül) (486955)	36	279 990	220 465
SIGOBS032	U	SIGMA 4.5mm F2.8 EX DC FISHEYE Sony (Tokkal, napellenző nélkül) (486962)	36	279 990	220 465
SIGOBS033	U	SIGMA 30mm F1.4 (A) DC HSM Canon (Napellenzővel és tokkal) (301954)	36	164 990	129 913
SIGOBS034	U	SIGMA 30mm F1.4 (A) DC HSM Nikon (Napellenzővel és tokkal) (301955)	36	164 990	129 913
SIGOBS035	U	SIGMA 30mm F1.4 (A) DC HSM Sony (Napellenzővel és tokkal) (301962)	36	164 990	129 913
SIGOBS036	U	SIGMA 50mm F1.4 DG HSM ART Nikon (311955)	36	269 990	212 591
SIGOBS037	U	SIGMA 24mm F1.4 (A) DG HSM napellenzővel és tokkal (Canon) (s401954)	36	269 990	212 591

SIGOBS038	U	SIGMA 24mm F1.4 (A) DG HSM napellenzővel és tokkal (Nikon) (s401955)	36	269 990	212 591
SIGOBS039	U	SIGMA 30mm F1.4 (C) DC DN Canon MILC (Napellenzővel és tokkal) (302963)	36	164 990	129 913
SIGOBS040	U	SIGMA 30mm F1.4 (C) DC DN Nikon MILC (Napellenzővel és tokkal) (302965)	36	164 990	129 913
SIGOBS041	U	SIGMA 60mm F2.8 (A) DN Fekete Nikon MILC (Napellenzővel és tokkal) (350965)	36	64 990	51 173
SIGOBS042	U	SIGMA 60mm F2.8 (A) DN Fekete Canon MILC (Napellenzővel és tokkal) (350963)	36	64 990	51 173
SIGOBS043	U	SIGMA 60mm F2.8 (A) DN Ezüst Nikon MILC (Napellenzővel és tokkal) (35S963)	36	64 990	51 173
SIGOBS044	U	SIGMA 60mm F2.8 (A) DN Ezüst Canon MILC (Napellenzővel és tokkal) (35S963)	36	64 990	51 173
SIGOBS045	U	SIGMA MC-11 Canon EF Adapter MILC (89E965)	36	89 990	70 858
SIGOBS046	U	SIGMA 35mm F1.4 (A) DG HSM Canon (Napellenzővel és tokkal) (340954)	36	299 990	236 213
SIGOBS047	U	SIGMA 35mm F1.4 (A) DG HSM Nikon (Napellenzővel és tokkal) (340955)	36	299 990	236 213
SIGOBS048	U	SIGMA 35mm F1.4 (A) DG HSM SONY (Napellenzővel és tokkal) (340962)	36	299 990	236 213
SIGOBS049	U	SIGMA 35mm F1.4 (A) DG HSM + MC-11 Canon EF Adapter MILC (Napellenzővel és tokkal) (sKZH954)	36	26 999	21 259
SIGOBS050	U	SIGMA 20mm F1.4 (A) DG HSM napellenzővel és tokkal (Nikon) (s412955)	36	299 990	236 213
SIGOBS051	U	SIGMA 20mm F1.4 (A) DG HSM napellenzővel és tokkal (Canon) (s412954)	36	299 990	236 213
		<b>Szűrők</b>			
SIGFKS024	U	SIGMA 67mm WR CERAMIC PROTECTOR SZŰRŐ (AFE9E0)	12	29 990	23 614
SIGFKS025	U	SIGMA 72mm WR CERAMIC PROTECTOR SZŰRŐ (AFF9E0)	12	34 990	27 551
SIGFKS026	U	SIGMA 77mm WR CERAMIC PROTECTOR SZŰRŐ (AFG9E0)	12	37 990	29 913
SIGFKS027	U	SIGMA 82mm WR CERAMIC PROTECTOR SZŰRŐ (AFH9E0)	12	44 990	35 425
SIGFKS028	U	SIGMA 86mm WR CERAMIC PROTECTOR SZŰRŐ (AFI9E0)	12	64 990	51 173
SIGFKS029	U	SIGMA 95mm WR CERAMIC PROTECTOR SZŰRŐ (AFJ9E0)	12	79 990	62 984
SIGFKS030	U	SIGMA 105mm WR CERAMIC PROTECTOR SZŰRŐ (AFK9E0)	12	99 990	78 732
		<b>Vakuk, kábelek, tartozékok</b>			
SIGFKC002	E	SIGMA EM-140 DG körvaku	12	149 990	118 102
SIGFKC004	E	SIGMA EF-610 DG Super	12	79 990	62 984
SIGFKC005	E	SIGMA EF-610 DG ST	12	49 990	39 362
		<b>Zoom objektívek</b>			
SIGOBC062	U	SIGMA 8-16/4.5-5.6 DC HSM Canon (Tokkal, napellenző nélkül) (203954)	36	249 990	196 843
SIGOBC063	U	SIGMA 8-16/4.5-5.6 DC HSM Nikon (Tokkal, napellenző nélkül) (203955)	36	249 990	196 843
SIGOBC064	U	SIGMA 8-16/4.5-5.6 DC HSM Sony (Tokkal, napellenző nélkül) (203962)	36	249 990	196 843
SIGOBC068	U	SIGMA 10-20/3.5 EX DC HSM Canon (Napellenzővel és tokkal) (202954)	36	159 990	125 976
SIGOBC069	U	SIGMA 10-20/3.5 EX DC HSM Nikon (Napellenzővel és tokkal) (202955)	36	159 990	125 976
SIGOBC070	U	SIGMA 10-20/3.5 EX DC HSM Sony (Napellenzővel és tokkal) (202962)	36	159 990	125 976

SIGOBC071	U	SIGMA 17-50/2.8 EX DC OS HSM Canon (Napellenzővel és tokkal) (583954)	36	144 990	114 165
SIGOBC072	U	SIGMA 17-50/2.8 EX DC OS HSM Nikon (Napellenzővel és tokkal) (583955)	36	144 990	114 165
SIGOBC073	U	SIGMA 17-50/2.8 EX DC OS HSM Canon (Napellenzővel és tokkal) (58C962)	36	144 990	114 165
SIGOBC074	U	SIGMA 17-70/2.8-4 (C) DC OS HSM MACRO Canon (Napellenzővel, tok nélkül) (884954)	36	159 990	125 976
SIGOBC075	U	SIGMA 17-70/2.8-4 (C) DC OS HSM MACRO Nikon (Napellenzővel, tok nélkül) (884955)	36	159 990	125 976
SIGOBC076	U	SIGMA 17-70/2.8-4 (C) DC OS HSM MACRO Sony (Napellenzővel, tok nélkül) (884962)	36	159 990	125 976
SIGOBC077	U	SIGMA 18-35/1.8 (A) DC HSM Canon (Napellenzővel és tokkal) (210954)	36	269 990	212 591
SIGOBC078	U	SIGMA 18-35/1.8 (A) DC HSM Nikon (Napellenzővel és tokkal) (210955)	36	269 990	212 591
SIGOBC079	U	SIGMA 18-35/1.8 (A) DC HSM Sony (Napellenzővel és tokkal) (210962)	36	269 990	212 591
SIGOBC080	U	SIGMA 18-200/3.5-6.3 (C) DC OS HSM MACRO Canon (Napellenzővel, tok nélkül) (885954)	36	124 990	98 417
SIGOBC081	U	SIGMA 18-200/3.5-6.3 (C) DC OS HSM MACRO Nikon (Napellenzővel, tok nélkül) (885955)	36	124 990	98 417
SIGOBC082	U	SIGMA 18-200/3.5-6.3 (C) DC OS HSM MACRO Sony (Napellenzővel, tok nélkül) (885962)	36	124 990	98 417
SIGOBC083	U	SIGMA 18-250/3.5-6.3 DC OS HSM MACRO Canon (Napellenzővel, tok nélkül) (883954)	36	144 990	114 165
SIGOBC084	U	SIGMA 18-250/3.5-6.3 DC OS HSM MACRO Nikon (Napellenzővel, tok nélkül) (883955)	36	144 990	114 165
SIGOBC085	U	SIGMA 18-250/3.5-6.3 DC OS HSM MACRO Sony (Napellenzővel, tok nélkül) (883962)	36	144 990	114 165
SIGOBC086	U	SIGMA 18-300/3.5-6.3 (C) DC OS HSM MACRO Canon (Napellenzővel, tok nélkül) (886954)	36	169 990	133 850
SIGOBC087	U	SIGMA 18-300/3.5-6.3 (C) DC OS HSM MACRO Nikon (Napellenzővel, tok nélkül) (886955)	36	169 990	133 850
SIGOBC088	U	SIGMA 50-100 F1.8 (A) DC HSM Nikon (Napellenzővel és tokkal) (693955)	36	389 990	307 079
SIGOBC089	U	SIGMA 50-100 F1.8 (A) DC HSM Canon (Napellenzővel és tokkal) (693954)	36	389 990	307 079
SIGOBC090	U	SIGMA 24-35mm F2 (A) DG HSM Canon (Napellenzővel és tokkal) (588954)	36	319 990	251 961
SIGOBC091	U	SIGMA 24-35mm F2 (A) DG HSM Nikon (Napellenzővel és tokkal) (588955)	36	319 990	251 961
SIGOBC092	U	SIGMA 150-600mm F5-6.3 (S) DG OS HSM Canon (Napellenzővel és tokkal) (740954)	36	529 990	417 315
SIGOBC093	U	SIGMA 150-600mm F5-6.3 (S) DG OS HSM Nikon (Napellenzővel és tokkal) (740955)	36	529 990	417 315